

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие фена настенного G-Teq 8737 техническим условиям. Срок гарантии на прибор составляет 1 год от даты продажи. Гарантия включает в себя выполнение бесплатных ремонтных работ в течение гарантийного срока.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

- поломка оборудования вследствие несоблюдения условий по монтажу, требований безопасности и техническому обслуживанию, содержащихся в данном руководстве;
- механические повреждения, включая вмятины, царапины и деформацию корпуса;
- повреждения, возникшие под действием обстоятельств непреодолимой силы (молния, пожар, наводнение и т.д.), а также других причин, находящихся вне зоны контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.д.
- выявление фактов несанкционированного вскрытия и внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.
- повреждение оборудования вследствие несоответствия питающих электросетей, температуры и влажности в помещении, эксплуатации без заземления и т.д.
- гарантийный талон утерян или в нем сделаны изменения

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

Претензий к внешнему виду сушилки для рук не имею.  
С условиями гарантии ознакомлен.

\_\_\_\_\_ Подпись покупателя



# ФЕН НАСТЕННЫЙ G-TEQ 8737

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



*Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор настенного фена под торговой маркой G-teq.*

*Пожалуйста, внимательно изучите всю предлагаемую Вам инструкцию. Здесь Вы найдете важные указания по обеспечению безопасности, монтажу, эксплуатации и уходу за прибором.*

## УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Внутри корпуса фена находятся блок управления, электродвигатель и нагревательный элемент. При удержании кнопки на рукоятке фена происходит включение прибора, отключение производится путем отпускания вышеуказанной кнопки. Фен имеет двухпозиционный регулятор скорости воздушного потока. После установки и подключения к сети электропитания устройство готово к эксплуатации.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается установка фена в помещениях с коррозионными газами и электропроводящей пылью. Не допускается проникновение воды и иных электропроводящих жидкостей внутрь корпуса. Монтаж, демонтаж, обслуживание фена настенного может проводиться лицом, имеющим соответствующую квалификацию и только при отключенном от сети шнуре электропитания.

## ВНИМАНИЕ!

Если вы будете использовать устройство неправильно или не будете соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме или поломке (по вашей вине).

- Не пользуйтесь феном около воды и ёмкостей с водой, а также в местах повышенной влажности.
- Не допускайте попадания в отверстия для забора и выпуска воздуха, волос и других предметов. В противном случае вентиляционные отверстия могут засориться, что приведет к перегреву фена и его поломке. При засорении отключите фен от сети и вычистите вентиляционные отверстия.
- Не дотрагивайтесь до выпускного отверстия фена после сушки волос, так как оно сильно нагревается.
- Не тяните и не повреждайте сетевой шнур фена и шланг.
- Не бросайте и не трясите фен.
- При чистке, избегайте использования растворителя, чистящих средств и едких жидкостей.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Фен настенный – 1 шт.  
Данное руководство – 1 шт.  
Комплект крепежа – 1 шт.  
Упаковочная коробка – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: 8737  
Мощность: 1200 Вт  
Материал корпуса: ABS пластик

Напряжение и частота тока: 220 В, 50 Гц  
Класс защиты (по стандарту DIN EN 60529): IPX1  
Класс электробезопасности: Class II

Скорость воздушного потока: 15 м/сек  
Температура воздуха: 60°C

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Рекомендуется размещать настенный фен на высоте примерно 150-160 см от пола, в месте, где его использование будет наиболее удобно. Следует избегать размещения фена в непосредственной близости от умывальника (не менее 60 см), это позволит избежать попадания водяных брызг на устройство.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Для очистки корпуса от внешних загрязнений не рекомендуется использовать абразивные чистящие вещества, растворители, бензин. Используйте в этих целях только нейтральные моющие средства, аккуратно протрите фен безворсовой тканью. Очистку производить только при отключенном шнуре электропитания. Если прибор не используется в течение долгого времени, следует отключить шнур электропитания.



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА  
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САМУЗЛОВ

E-mail: [partner@g-teq.ru](mailto:partner@g-teq.ru)  
[www.g-teq.ru](http://www.g-teq.ru)